T20A-FS,T15A-FS ご購入の皆様へ

マスク機能OFFの手順

1.メニューへ入る

- ① 画面を約5秒程度長押ししてください
- ② PW を要求されるので起動時に設定した PW を入力してください
- ③ メニューが表示されます



- 2. マスク着用必須モード マスク未着用警告モードの <OFF設定>方法
 - ① 「システム」を選択します
 - ②「顔画像」を選択します・
 - ③「マスク未着用警告」を「OFF」にします。
 - ④ 「マスク着用必須」が「OFF」にします。
 - ⑤ 変更したら右上の「 ✓ 」を押してください
 - ※マスク着用必須モード マスクを着用していない場合、音声と表示で警告を出します。

※マスク 未 着用警告モード マスクを着用していない場合、表示のみで警告を出し ます。



※マスク未着用警告モード「ON」の表示例

←	9774	\checkmark
情報	メンテ	
19 32 32 10 (0) (1:N)		\$7 >
前部征用值(1:1)		60 >
認証問味		3 >
ライブセキュリティレ	·ベル ① 潤	
WDRレベル		•>
		70 >
マスク着用検知有効		
(マスク着用&非着用	1) 1: N II (1	65 >
マスク着用必須	(DFF 🥏
マスク末着用警告		OFF 🔍
ECOモード		